

# ★ SMERSH ★



PC  
МЖ03

model **H51**

## ВНИМАНИЕ!

Изделие предназначено для развлекательной стрельбы, но по причине его схожести с реальным боевым оружием, не рекомендуется появляться с ним в общественных местах, поскольку окружающие или представители органов правопорядка могут принять Вас за злоумышленника.

Перед использованием изделия внимательно и полностью прочтите данную инструкцию.

Приобретение, хранение и использование изделия регулируется соответствующими законодательными актами и нормативными документами РФ.

Всегда обращайтесь с изделием, как будто оно заряжено.

Тщательно соблюдайте все меры безопасности, описанные в инструкции, и обязательно сохраните её.

При стрельбе и любых других операциях с изделием следует надевать защитные стрелковые очки.

Следует регулярно проверять надежность крепления элементов конструкции и при необходимости затягивать крепёжные винты.

Рекомендуется использовать газовые баллоны только высокого качества.

**Обращаем Ваше внимание на правильный выбор сферических пуль! Некоторые производители допускают заметные различия в диаметре пуль внутри одной упаковки. Использование таких пуль в изделии может привести к их застреванию в стволе, к выходу изделия из строя и аннулированию гарантийных обязательств. Настоятельно рекомендуем Вам использовать качественные пули известных американских и европейских производителей.**

### ***Запрещается:***

- целиться/стрелять в людей и животных;
- направлять изделие на себя или в сторону других людей;
- транспортировать или хранить более 1,5 часов изделие со снаряженным магазином или установленным газовым баллоном;
- снимать изделие с предохранителя и держать палец на спусковом крючке до полной готовности к стрельбе;
- оставлять заряженное изделие без присмотра;
- разбирать, самостоятельно ремонтировать изделие или вносить изменения в его конструкцию;
- затягивать прижимной винт газового баллона с чрезмерным усилием;
- использовать стреляные пули;
- использовать сферические стальные пули любого калибра, кроме 4,5 мм, либо изготовленные из любого материала, кроме стали.

***Не рекомендуется эксплуатировать изделие при температуре окружающей среды ниже 10°C.***

Хранить изделие необходимо в недоступном для детей месте.

Хранить при температуре не ниже 10°C.

Срок службы изделия определяется физическим износом.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

**Тщательно выбирайте место для стрельбы!  
Убедитесь, что возможные рикошеты  
не причинят никому вреда!**

### **Технические характеристики**

<b>Модель</b>	<b>SMERSH H51</b>
<b>Вид пневматики</b>	Газобаллонная
<b>Материал корпуса</b>	Металл
<b>Источник энергии</b>	Баллон с СО2, 12 г
<b>Режим ведения огня</b>	Одиночными выстрелами
<b>Боеприпасы</b>	Стальная сферическая пуля 4,5 мм
<b>Калибр (мм / дюймы)</b>	4,5 / .177
<b>Ёмкость магазина (шт.)</b>	17+1
<b>Дульная энергия (Дж)</b>	До 3
<b>Средняя начальная скорость пули (м/с)</b>	115
<b>Общая длина (мм)</b>	200
<b>Вес (г)</b>	700

## Устройство



1. Магазин;
2. Кнопка извлечения магазина;
3. Спусковой крючок;
4. Курок;
5. Целик;
6. Мушка;
7. Предохранитель;
8. Ключ-шестигранник (не изображен на рисунке).

## Комплектация\*:

1. Пневматический пистолет SMERSH H51;
2. Ключ-шестигранник;
3. Инструкция.

\* Комплектация может быть изменена производителем без предварительного согласования.

## СНАРЯЖЕНИЕ МАГАЗИНА

### Предохранитель



Предохранитель ВКЛ




Предохранитель ВЫКЛ

### Снаряжение магазина




Поставить пистолет на предохранитель. Нажать на кнопку извлечения магазина (1). Извлечь магазин (2).



Используя ключ-шестигранник (1), выкрутить против часовой стрелки заглушку (2), находящуюся в нижней части магазина.



Установить газовый баллон (1) в магазин (2). Закрутить по часовой стрелке заглушку (3) до упора при помощи ключа-шестигранника (4).




Отвести подаватель магазина (1) в крайнее нижнее положение. Зарядить сферические стальные пули 4,5 мм через отверстие для заряжания (2), не допуская срыва подавателя.




Установить магазин (1) в рукоять до характерного щелчка, свидетельствующего о фиксации магазина в рукояти.

### Прицеливание



**Правильное  
прицеливание.**



**Неправильное  
прицеливание.**

Прицеливание считается правильным, когда целик и мушка находятся на одной линии.

## Стрельба



Теперь пистолет готов к стрельбе. Для производства выстрела необходимо прицелиться, отключить предохранитель (1), отвести курок (2) и нажать на спусковой крючок (3). Отводить курок необходимо перед каждым выстрелом, так как это ударно-спусковой механизм одинарного действия.

**Во время стрельбы неукоснительно соблюдайте требования данной инструкции. В целях безопасности необходимо использовать защитные очки.**

### Что делать, чтобы избежать затора:

Некачественные сферические пули 4,5 мм – основная причина возникновения заторов в канале ствола. Используйте боеприпасы соответствующего качества. В случае возникновения затора удерживайте пистолет в безопасном направлении, извлеките магазин, и прочистите канал ствола не жесткой палочкой диаметром не более 4,4 мм. Сохраняя пистолет направленным в безопасном направлении, потяните спусковой крючок – пуля поступит в патронник. В патроннике окажется две пули одновременно если потянуть спусковой крючок не до конца. Потяните спусковой крючок еще раз.

## Гарантийный талон



**Тип изделия:**

Пистолет (револьвер) пневматический, СО2

**Дульная энергия:** до 3 Дж.

**Модель:** \_\_\_\_\_

**Серийный номер:** \_\_\_\_\_

**Калибр:** 4,5 мм

**Дата продажи:** \_\_\_\_\_

**Название и адрес торгующей организации:**

---

---

---

М.П.

**Подпись продавца** \_\_\_\_\_

С условиями гарантии ознакомлен, инструкцию по эксплуатации на русском языке получил.

Претензий к внешнему виду не имею.

**Подпись покупателя** \_\_\_\_\_

### ***Условия гарантии:***

1. Гарантийный период начинается с даты продажи и длится шесть месяцев на возможные дефекты материала и отделку. Гарантия на накладку рукоятки не распространяется.
2. В случае, если изделие будет сломано, или за изделием будет замечена неисправная работа, период, затраченный на ремонт, будет добавлен к заявленному гарантийному периоду. Максимальный период ремонта – 60 дней. Данный период начинается в день предоставления продукта в сервисный отдел, или, соответственно, продавцу изделия, Дистрибутору, Агенту, Представителю, Импортеру или производителю, в случае невозможности предоставления в сервисный отдел.
3. Работа по гарантийному ремонту изделия не оплачивается. Оплата за замененный ЗИП также не производится.
4. Подпись покупателя в гарантийном талоне.
5. Заполнение гарантийного талона на гарантийный ремонт.

***Предупреждение: наша фирма не несет ответственность  
за дефекты, возникающие в связи с неправильным  
использованием оружия.***

**КОРЕШОК ТАЛОНА**  
**на гарантийный ремонт**

**КОРЕШОК ТАЛОНА**  
**на гарантийный ремонт**

Изъят « \_\_\_\_\_ »  
Механик мастерской \_\_\_\_\_

Линия отрыва  
(фамилия и подпись)

**ТАЛОН**  
**на гарантийный ремонт**

Заводской № \_\_\_\_\_  
Продано торгующей организацией (наименование) \_\_\_\_\_

Дата продажи \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_

Печать торгующей организации \_\_\_\_\_

Владелец и его адрес \_\_\_\_\_

**Подпись**

Выполнены работы по устранению неисправностей: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Изъят « \_\_\_\_\_ »  
Механик мастерской \_\_\_\_\_

Линия отрыва  
(фамилия и подпись)

**ТАЛОН**  
**на гарантийный ремонт**

Заводской № \_\_\_\_\_

Продано торгующей организацией (наименование) \_\_\_\_\_

Дата продажи \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_

Печать торгующей организации \_\_\_\_\_

Владелец и его адрес \_\_\_\_\_

**Подпись**

Выполнены работы по устраниению неисправностей: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Дата \_\_\_\_\_ Механик мастерской \_\_\_\_\_

Подпись владельца \_\_\_\_\_

Утверждаю \_\_\_\_\_

Зав. мастерской \_\_\_\_\_

М.П. \_\_\_\_\_

Дата \_\_\_\_\_

Подпись \_\_\_\_\_

**Производитель:**

KIEN WELL TOY INDUSTRIAL CO., LTD  
NO.5, LANE 209, SEC.2, ZIH YOU RD.,  
E ZONE (701), TAINAN, TAIWAN. R.O.C.

Киен Велл Той Индастриал Ко., ЛТД  
Тайвань, г. Тайнань, район Восток (701),  
ул. Цзых ю, Сек.2, переулок 209, д. 5.

**Импортер:**

ООО «Ижевский Арсенал»  
426039, Россия, г. Ижевск,  
Боткинское шоссе, 298  
[www.izharsenal.ru](http://www.izharsenal.ru)

---

★ **SMERSH** ★

[www.smersh-guns.ru](http://www.smersh-guns.ru)